# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-178505

(43) Date of publication of application: 26.06.2002

(51)Int.CI.

B41J 2/01

2/05 B41J

B41J

(21)Application number: 2001-303993

(71)Applicant: SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

(22)Date of filing:

28.09.2001

(72)Inventor: LEE SUNG-HEE

SHIN KYU-HO

LIM SEONG-TAEK

(30)Priority

Priority number: 2000 200057689

Priority date: 30.09.2000


Priority country: KR

## (54) METHOD FOR CORRECTING PRINTING ERROR CAUSED BY MISMATCHING OF CHIPS MOUNTED ON INK JET PRINTER ARRAY HEAD

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for correcting printing errors caused by mismatching of chips which is possibly brought about when many unit chips are set on a printing bar of an array head type ink jet printer.

SOLUTION: There are provided a step of calculating a permissible limit value of a rotation angle with respect to a chip reference position in a range in which no blank part is generated to a printed image; a step of judging whether or not the rotation angle of each chip is within the permissible level; a step of correcting a machining tolerance of chips if the rotation angle of each chip is not within the permissible level; a step of setting many nozzles more to one end of each chip if the rotation angle of each chip is within the permissible level, determining by a predetermined printing test pattern whether or not the added nozzles are to be used, and correcting printing errors in a horizontal direction due to mismatching in the horizontal direction of the chips; and a step of determining a reference time of a voltage pulse to be impressed to heaters set to nozzles of the array head by the predetermined printing test pattern, and adjusting the reference time for each



chip differently, thereby adjusting an ink discharge time interval of chips and correcting printing errors in a vertical direction due to mismatching in the vertical direction of chips.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

28.09.2001

[Date of sending the examiner's decision of

01.07.2003

rejection

[Kind of final disposal of application other than the

examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-178505 (P2002-178505A)

(43)公開日 平成14年6月26日(2002.6.26)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		Ť	73}*(参考)
B41J	2/01		B41J	3/04	1 0 1 Z	2 C O 5 6
	2/05				103H	2 C 0 5 7
	2/16				103B	

審査請求 有 請求項の数18 OL (全 10 頁)

(21)出願番号	特顧2001-303993(P2001-303993)	(71)出顧人	390019839
			三星電子株式会社
(22)出願日	平成13年9月28日(2001.9.28)		大韓民国京畿道水原市八達区梅麓洞416
		(72)発明者	季 成▲ヒー▼
(31)優先権主張番号	200057689		大韓民国京畿道水原市八達區永通洞972-
(32)優先日	平成12年9月30日(2000.9.30)		2 碧赤ゴル住公エーピーティ838-1503
(33)優先権主張国	韓国 (KR)	(72)発明者	辛 圭鎬
			大韓民国京畿道水原市勘善區塔洞(番地な
			し)友邦エーピーティ103-1205
	•	(74)代理人	100064908

最終頁に続く

(外1名)


# (54) 【発明の名称】 インクジェットプリンタのアレイヘッドに装着されたチップ間の不整合による印刷エラー補正方法

(57)【要約】

(修正有)

【課題】チップ間の不整合による印刷エラーを補正する 方法を提供する。

【解決手段】印刷された画像に空白部ができない範囲でチップの基準位置に対する回転角度の許容限界値を計算する段階と、各チップの回転角度が許容限界値内に存するかを判断する段階と、各チップの回転角度が許容限界値内に存しなければチップの加工公差を補正する段階と、各チップの回転角度が許容限界値内にあれば各チップの一端に多数のノズルをさらに設け、追加のノズルを使用するか否かを所定の印刷テストバターンにより決めてチップ間の水平方向不整合による水平方向印刷エラーを補正する段階と、アレイへッドのノズルに設けられたヒータに印加する電圧バルスの基準時間を所定の印刷テストバターンにより決めて各チップ毎に相違に調節することで、各チップのインキ吐出時間間隔を調節してチップ間の垂直方向の不整合による垂直方向印刷エラーを補正する段階と、を備える。



弁理士 志賀 正武

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数のノズルを備えたインクジェットプリンタのアレイヘッドに装着された複数チップ間の不整合による印刷エラーを補正する方法において、

1

印刷された画像に空白部ができない範囲で前記それぞれのチップの基準位置に対する回転角度の許容限界値を計算する段階と、

前記チップの前記回転角度が前記許容限界値内に存する のかを判断する段階と、

前記各チップの回転角度が前記許容限界値内に存しなけ 10 れば、前記チップの加工公差を補正する段階と、

前記各チップの回転角度が前記許容限界値内に存すれば、前記各チップの一端に多数のノズルをさらに設け、 該追加された多数のノズルのそれぞれを使用するか否か を所定の印刷テストバターンにより決めて、前記チップ の水平方向不整合による水平方向印刷エラーを補正する 段階と、

前記インクジェットプリンタの前記アレイヘッドのノズルのそれぞれに設けられたヒータに印加される電圧バルスの基準時間を所定の印刷テストバターンにより決めて 20前記各チップ毎に相違に調節することで、前記各チップのインキ吐出時間間隔を調節し、前記チップ間の垂直方向の不整合による垂直方向印刷エラーを補正する段階と、を備えることを特徴とする印刷エラー補正方法。

【請求項2】 前記追加したノズルを使用するか否かに 関する決定は、前記印刷テストバターンに空白部及びダ ークラインができないよう決めることを特徴とする請求 項1 に記載の印刷エラー補正方法。

【請求項3】 前記印刷テストバターンは、前記追加ノズルを前記チップの内部から外部に順次に作動させ、最 30 終は前記追加ノズルを全て作動させることにより印刷されたことを特徴とする請求項1 に記載の印刷エラー補正方法。

【請求項4】 前記印刷テストパターンは、前記追加ノズルを作動させ前記チップが連結される部分で多数本のラインを連続的に印刷して形成された帯であることを特徴とする請求項1 に記載の印刷エラー補正方法。

【請求項5】 前記追加ノズルは、複数のノズルグループを備えた前記チップの一端に設けられる際、前記ノズルグループのうち水平方向の最外側ノズルグループの最 40 外側ノズルに連続的に設けられることを特徴とする請求項1 に記載の印刷エラー補正方法。

【請求項6】 前記時間間隔の設定を所定の印刷テストバターンにより決める際、前記時間間隔は前記テストバターンが前記チップが隣接した部分でずれのない状態になるよう設定されるととを特徴とする請求項1 に記載の印刷エラー補正方法。

【請求項7】 前記印刷テストバターンは、前記それぞ 吐出時間を設定し、前記垂直方向における前記印刷エラ れのチップの時間間隔を変化させながら1ラインずつ印 ーが補正されていなければ、前記時間間隔を緻密にする 別することで形成された画像を備えることを特徴とする 50 ととを特徴とする請求項13に記載の印刷エラー補正方

請求項1 に記載の印刷エラー補正方法。

【請求項8】 前記印刷テストバターンは、前記チップの間に相対的な時間間隔を設定するため第1チップを基準チップと設定し、前記第1チップと該第1チップと隣接した第2チップとの相対時間間隔を設定し、前記第2チップと該第2チップと隣接した第3チップとの相対時間間隔を設定する過程を繰り返すことにより形成された画像であることを特徴とする請求項1に記載の印刷エラー補正方法。

【請求項9】 前記相対的な時間間隔を発生可能な前記 垂直方向印刷エラー範囲内で等間隔に設定することを特 徴とする請求項8に記載の印刷エラー補正方法。

【請求項10】 前記等間隔の相対的な時間間隔をそれぞれ前記垂直方向印刷エラーの最大範囲に再設定した後、前記相対的な時間間隔を緻密な時間間隔になるよう等間隔に分割することを特徴とする請求項9に記載の印刷エラー補正方法。

【請求項11】 前記相対的な時間間隔を、発生可能な前記垂直方向印刷エラー範囲内で同一な確率を有する前記それぞれの相対的な時間間隔の区間を基準に設定するとを特徴とする請求項8 に記載の印刷エラー補正方法

【請求項12】 前記時間間隔を前記垂直方向印刷エラーの最大範囲に再設定した後、前記相対的な時間間隔を 緻密な時間間隔になるよう等間隔に分割することを特徴 とする請求項11に記載の印刷エラー補正方法。

【請求項13】 インキを吐出して印刷画像を形成する ノズルを備えたチップを備えるプリンタでエラーを補正 する方法において、

前記チップの回転角度が基準位置について許容限界値内に存するかを判断し、前記回転角度が前記許容限界値内に存しなければ前記チップの加工公差を補正し、前記チップの水平方向不整合による水平方向印刷エラーを補正し、前記チップの垂直方向不整合による垂直方向印刷エラーを補正することを含み、前記水平方向印刷エラーの補正は、前記チップの一端に複数のノズルを追加し、該追加されたノズルを使用するか否かを所定の印刷テストバターンにより決めることを含み、前記垂直方向印刷エラーの補正は、前記チップのそれぞれからのインキ吐出時間間隔を前記印刷テストバターンによって決めることを特徴とする印刷エラー補正方法。

【請求項14】 前記許容限界値は、前記印刷画像に空白部ができない範囲であることを特徴とする請求項13 に記載の印刷エラー補正方法。

【請求項15】 前記時間間隔の設定は、前記チップの うち一つを基準チップと選択し、前記時間間隔に基づき 前記基準チップに対する前記チップのそれぞれのインキ 吐出時間を設定し、前記垂直方向における前記印刷エラ 一が補正されていなければ、前記時間間隔を緻密にする ことを特徴とする請求項13に記載の印刷エラー補正方

法。.

【請求項16】 前記追加ノズルの使用決定は、前記印刷テストバターンに空白部及びダークラインができないように決めることを特徴とする請求項13に記載の印刷エラー補正方法。

【請求項17】 前記許容限界値は次の式により決まる ことを特徴とする請求項13に記載の印刷エラー補正方 法:

【数1】

$$\theta_{\text{lim}}[\text{deg}] = \frac{(d - pel)}{W_{\text{max}}} \times \frac{180}{\pi}$$

とこで、 $pelは前記印刷画像の長さを前記印刷画像のドットで割った値であり、<math>W_{***}$ は前記ノズルのうち隣接したノズルの中心間の距離であり、dは印刷画像をなすドットの直径である。

【請求項18】 前記時間間隔の設定は、前記垂直方向 で発生可能な印刷エラーに基づき設定されることを特徴 とする請求項15に記載の印刷エラー補正方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はインクジェットプリンタの印刷エラーを補正する方法に係り、特にインクジェットプリンタのアレイヘッドに装着された多数のチップ間の不整合による印刷エラーを補正する方法に関する。

[0002]

【従来の技術】通常、1個のチップを送って印刷するシャトル型インクジェットプリンタとは違って、多数のチップを用いて高速で印刷するアレイヘッド型インクジェットプリンタの場合、単位チップの設置時定められた位 30 置から微細なずれが印刷品質を低下させる。

【0003】とのような印刷品質の低下について、図1ないし図3を参照して詳述する。

【0004】図1を参照すれば、インクジェットプリンタのアレイヘッド1はプリントバー10と多数の単位チップ20とからなる。単位チップ20にはインキ液滴を吐出する多数のノズル31が配される。とのようなノズル31は、一般にグループを構成する。図1において、1個のチップ20内には六つのノズルグループ30があり、それぞれのノズルグループ30は六つのノズル31 40とからなる。

【0005】図2Aに示した通り、印刷画像の1本の線は中間のノズルグループ30の第1ノズル31からインキを吐出した後紙の送りと同時に第2ノズル31から第6ノズル31に至るまでインキを順次に吐出する過程により印刷される。図2Bに示した通り、紙の送りによるそれぞれの段階において、それぞれのノズル31のヒータ(図示せず)に印加する電圧の周期(で)は次の式(1)により得られる。

【数2】

 $\tau = \frac{U}{C} \tag{1}$ 

ととで、Uは紙の送り速度を示し、cは隣接した二つの ノズル31間の垂直方向距離を示す。

【0006】図3に示した通り、プリントバー10上に単位チップ20を設ける場合、製造途中に加工公差によって定められた位置から微細な量ほど外れ、とのような単位チップ20の設置エラーは、結局単位チップ20間の不整合を引き起とす。とのような不整合は三種の成

10 分、すなわち単位チップ20の傾きによる回転角度( $\theta$ )と水平方向移動距離( $\delta$ ,)と垂直方向移動距離( $\delta$ ,)とに分類できる。この不整合は微細な量のみ存しても空白部 (white band)及びダークライン(暗線: dark line)を引き起こして印刷品質を大幅に低下させる。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明は前述した従来のインクジェットプリンタのアレイヘッドが有する問題点を改善するために案出されたもので、その目的はアレイヘッド型インクジェットプリンタのプリント20 パー上に多数の単位チップを設ける際発生しうるチップ間の不整合による印刷エラーを補正するための方法を提供するところにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】前述した本発明の目的 は、印刷された画像に空白部ができない範囲でそれぞれ の単位チップの基準位置に対する回転角度の許容限界値 を計算する段階と、前記単位チップの回転角度が前記許 容限界値内に存するかを判断する段階と、前記単位チッ ブが前記許容限界値内に存しなければ前記単位チップの 加工公差を補正する段階と、前記単位チップが前記許容 限界値内に存すれば前記単位チップの一端部に多数のノ ズルを追加設置し、前記追加したノズルを使用するか否 かを所定の印刷テストパターンにより決めて前記単位チ ップ間の水平方向不整合による水平方向印刷エラーを補 正する段階と、前記インクジェットプリンタのアレイへ ッドのノズルに設けられたヒータに印加する電圧パルス の基準時間を所定の印刷テストパターンによって決めて 前記単位チップ毎に相違に調節することで前記単位チッ ブのインキ吐出時間間隔を調節して前記単位チップ間の 垂直方向の不整合による垂直方向印刷エラーを補正する 段階と、を備えるインクジェットプリンタのアレイへッ ドに装着された単位チップ間の不整合による印刷エラー を補正する方法を提供することにより達成される。

[0009]

【発明の実施の形態】以下、添付した図面に基づき本発明の印刷エラー補正方法を詳述する。

【0010】本発明においては前述した三つの不整合による印刷エラーを補正するにあたって、それぞれの単位チップ20における傾きを調節し、単位チップ20の傾50 きが許容限界値内に存すれば単位チップ20間の水平方

向不整合による印刷エラーを補正し、その後単位チップ 20間の垂直方向不整合による印刷エラーを補正する。 【0011】図4Aに示した通り、単位チップ20が基 準位置に装着されれば、その印刷画像は傾かない完璧な 画像になる。しかし、単位チップ20をプリントバー1 0上に設ける際、単位チップ20はその加工公差により 図4 Bに示した通り基準位置について一定角度ほど回転 する。従って、印刷画像も傾く。このような単位チップ 20の回転角度が所定の限界値以上になれば印刷された 画像に空白部を示す。

【0012】ととで、単位チップ20が所定限界値以上 に回転するか否かは、単位チップ20内で一つのノズル グループ30のうち一つのノズル31と隣接した他のノ ズルグループ30のうち一つのノズル31により印刷さ れた二つの点の間に隙間が生ずるか否かにより決まる。 との二つのノズル31は互に紙送り方向に一番遠く離れ たものである。回転角度の限界値は次の式(2)により計 算される。

【数3】

$$\theta_{\text{Em}}[\text{deg}] \approx \frac{(d - pel)}{W_{\text{max}}} \times \frac{180}{\pi}$$
 (2)

ことで、図5に示した通り、dは印刷されたドットの直 径を示し、pe1は単位チップ20の長さをドット数で 割った値であり、W。。。は単位チップ20内で隣接した ノズルグループ30のうち紙送り方向に最も違く離れた 二つのノズル31の中心間の距離を示す。

【0013】一方、₩ ,,,, は次の式(2')により計算さ れる。

$$W_{\text{pax}} = 2 a + b \tag{2'}$$

とこで、aは同一ノズルグループ30内で第1ノズル3 1と最終ノズル31との垂直方向距離を示し、bは垂直 方向に上に位置したノズルグループ30の第1ノズル3 1と直後に位置したノズルグループ30の最終ノズル3 1間の垂直方向距離を示す。一方、図5において、cは 同一ノズルグループ30内における隣接した二つのノズ ル31間の垂直方向距離を示す。

【0014】例えば、長さが12.7mmのチップの場 合、ドット数が300ならば、pelは42.3μm/ Fyl, at 16.  $75\mu m$ , bt 660.  $5\mu m$ , c  $t0.875\mu m$ ,  $dt59.8\mu m$ ,  $W_{max}t694$ µmになる。これらpel、d及び₩<sub>aux</sub>値を式(2)に 代入して計算すれば、回転角度の限界値( $\theta_{1,1,1,1}$ )は 1. 445° になることが分かる。

【0015】実際に、単位チップ20が傾けることは加 工時加工公差によってであるが、この加工公差はいずれ の製造方法を使用しても微細な量ほどは必ず存する。図 6を参照すれば、このような加工公差を8とし、単位チ ップ20における長辺の辺長さをfとすれば、との二つ の値により傾き回転角度( $\theta$ )は次の式(3)及び式(4)に より決まる。

【数4】

$$\theta = \sin^{-1}\left[\frac{1}{\sqrt{2}}(1 + \frac{2\delta}{f})\right] - \frac{\pi}{4}$$
 (3)

$$e = \frac{l}{2}\sin\theta = \frac{l}{2}\sin\left\{\sin^{-1}\left[\frac{1}{\sqrt{2}}(1+\frac{2\delta}{f})\right] - \frac{\pi}{4}\right\}$$
 (4)

ととで、1は印刷画像の長さを示し、eは単位チップの 傾きによる印刷画像の垂直方向エラーを示す。

【0016】例えば、図7に示した通り、12.7mm 単位チップ20で40μmの加工公差(δ)が存する場 合、前記式(3)及び(4)により計算すれば、単位チップ 20の傾きによる回転角度(θ)の値は基準回転角度限界 値( $\theta_{11mit} = 1.445°$ )より小さい0.310°になる。従って、空白部ができなくなる。また、印刷画 像の垂直方向エラー(e)は加工公差( $\delta$ )のように約40 μmになる。このように、印刷画像において40μmの 加工公差による傾き(40 µm)は印刷画像の長さ(1=1 2. 7 mm)に比べて極めて小さいため、目で傾きを識 別し難い。従って、単位チップ20における傾き回転角 20 度( $\theta$ )が許容限界値( $\theta_{11,11,1}$ )内にあるよう加工公差 (8)が設定されれば、印刷画像の傾きは識別不可能なレ ベルになる。しかし、単位チップ20における傾き回転 角度が許容限界値内にあれば、製造加工時チップの加工 公差を補正すべきである。単位チップ20の傾きが許容 限界値内にあれば、次に、単位チップ20間の水平方向 及び垂直方向不整合による印刷エラーを補正する。

【0017】図8は単位チップ20間の不整合による印 刷エラーを示している。とこで、チップ1による印刷画 像とチップ2による印刷画像間の印刷エラーはチップ間 の垂直方向不整合によることであり、チップ2による印 刷画像とチップ3による印刷画像間の印刷エラーはチッ ブ間の水平方向不整合によることであり、チップ3によ る印刷画像とチップ4による印刷画像は単位チップ20 の傾きによることである。

【0018】従って、単位チップ20の傾きが補正され た状態で単位チップ20の印刷画像間の終点を正確に連 結すれば、印刷画像は完璧な画像に見せることができ る。このため、本発明はユーザが最適の画像を目で選択 できるようにする印刷テストパターンを提供し、それに よる電圧印加法を提案する。

【0019】このようなチップ間の不整合による印刷エ ラーの補正は水平方向の印刷エラー補正(図9参照)を先 に行った後、垂直方向の印刷エラー補正(図10参照)を 行う。

【0020】まず、図11及び図12を参照して水平方 向の印刷エラーを補正する方法について説明する。単位 チップ20間の水平方向不整合による水平方向の印刷エ ラーはそれぞれの単位チップ20の一端に多数のノズル を追加設置し、このように追加されたノズルのそれぞれ 50 を使用するか否かを所定の印刷テストバターンにより決

めることにより補正される。

【0021】図11にはチップAとチップBの一端にそ れぞれ三つのノズルが追加されたことが示されている。 追加のノズルの個数はチップの加工公差により決まる。 図11及び図12Aでは水平方向補正に対する容易な理 解のため、既存のノズルにより印刷されたドットに次い で追加ノズルが印刷するドットを追加して示した。追加 ノズルは図1において既に設置されたノズルグループ3 0のうち水平方向の最外側のノズルグループ30に追加 される。黒点は既存のノズル31により印刷されたドッ 10 トであり、白色円は追加したノズルが印刷するドットを 示す。

7

【0022】チップBに三つのノズルが追加された場 合、図11に示した通り、ドット二つほどの水平方向印 刷エラーを補正しようとする際はノズルのとノズルの を"オン(ON)"させ、ノズル3を"オフ(OFF)"させること で水平方向印刷エラーを補正することができる。

【0023】また、多数の単位チップ20のそれぞれに 三つのノズルが追加された場合、図12Aに示した通 り、印刷テストパターンが使われる。この印刷テストパ 20 ターンは、追加設置されたノズルをチップの内部から外 部に順次に作動させながら、最終に全て作動しつつそれ ぞれの場合について印刷したもので、特に単位チップ2 0と他の単位チップ20が連結される部分で多数本のラ インを連続的に印刷した厚い帯を印刷した。

【0024】ユーザは空白部及びダークラインがない状 態の印刷されたパターンを選べる。図12Bに示した印 刷テストパターンの場合、チップ1とチップ2との間に は追加のノズルΦとノズルΦを"オン"させ、追加ノズ ル3を"オフ"させるケースIIIが選ばれ、チップ2と チップ3との間には追加のノズル①、②、③を全て"オ ン"させるケースIVが選ばれ、チップ3とチップ4との 間には追加のノズル①、②、③を全て"オフ"させるケ ースIが選ばれることで、水平方向の印刷エラーは最適 に補正される。

【0025】次いで、図13ないし図19に基づき、垂 直方向の印刷エラーを補正する方法について説明する。 単位チップ20間の垂直方向の不整合による垂直方向の 印刷エラーは、ノズル31に設けられたヒータ(図示せ ず)に印加する電圧バルスの基準時間をそれぞれの単位 チップ20毎に相違に調節してそれぞれの単位チップ2 0のインキ吐出時間間隔を調節することで補正される。 図13に示した通り、チップAとチップBとの間に存す る垂直方向の差異は、チップBのヒータに印加する電圧 パルスの時間を定められた時間ほど遅らせることで補正 することができる。

【0026】単位チップ20が多数の場合、隣接した単 位チップ20間に遅延時間のみ設定されれば補正される ため、設定された遅延時間はそれぞれの単位チップ20

定する。この際、いずれか一つの単位チップ20の時間 (timing)を絶対基準にすれば、全てのチップを整列でき るタイミングチャートが得られる。図14に単位チップ 20間のタイミング関係が示されている。便宜上、最左 側に位置したチップ 1 を絶対基準時間と設定し、チップ 2についてはチップ1との相対時間、チップ3について はチップ2との相対時間、...、チップ7については チップ8との相対時間を設定することで、全体単位チッ プ20間の垂直方向の印刷エラーを補正することができ

【0027】単位チップ20が多数の場合、それぞれの 単位チップ20のインキ吐出時間間隔の設定を所定の印 刷テストパターンにより決めることが効率的である。図 15 Aはチップが四つの場合の印刷テストパターン及び これに該当するヒータに印加される電圧パルスのタイミ ング図である。時間間隔は幾つか段階に分けられるが、 図15Aの印刷テストパターンは二種類の時間(t,、t 2)について五種類のケース(-t2、-t1、0、t1、t2) に1ラインずつ印刷したものである。

【0028】ユーザはそれぞれの場合について印刷され たパターンを見て隣接したチップ間に最もよく繋がった 場合を選択すれば良い。例えば、図15Bに示した通 り、ユーザがチップ2については時間間隔( $\Delta t$ )がt, のケースVを選び、チップ3については時間間隔(△t) が-tzのケースIを選び、チップ4については時間間隔 (Δt)がt,のケースVを選ぶことにより垂直方向の印刷 エラーが最適に補正される。

【0029】とのような時間間隔の段階及び値設定は単 位チップ20の加工公差と単位チップ20との垂直方向 の不整合値により相違に設定される。垂直方向の不整合 による印刷エラー値は確率的にランダムプロセス(rando m process)に従い、これはガウス分布(gauss distribut ion)に従う。

【0030】本実施例では時間間隔を等間隔に設定する 方法と時間間隔に勾配(gradient)を設ける方法を使用す る。時間間隔を等間隔に設定する方法は前述したガウス の確率分布を無視し、時間間隔を発生可能なエラー範囲 内で等間隔に設定する。図16において、横軸(カ)は単 位チップ20間の垂直方向の不整合による垂直方向印刷 エラーを示し、縦軸(ψ)はガウス確率関数を示す。

[0031] CCT,  $\delta_{\infty} - \delta_{1} = \delta_{1} - \delta_{1} = \delta_{1}$ 0 なので、

【数6】

30

$$t_1(=\frac{\delta 1}{U})=t_2-t_1(=\frac{\delta_2-\delta_1}{U})$$

である(t:時間間隔、δ:垂直方向の不整合による印 刷エラー、U:紙送り速度)。

【0032】もし、このように設定した段階により一回 に垂直方向印刷エラーが補正されない場合、図17Aに で隣接した単位チップ20との遅延時間のみ相対的に設 50 示した通り、一番目の時間間隔をエラーの最大範囲に再

(6)

10

設定し、図17 Bに示した通り、これを再び分割して緻密に時間間隔を設定すれば、まず等間隔に設定したことが一応設定された時間間隔以内にエラーが減ったので垂直方向の不整合による印刷エラーを完璧に補正することができる。

【0033】一番目設定において、 $\delta^{\text{I}} = \delta^{\text{I}}_{\text{m}} - \delta^{\text{I}}_{\text{n}} = \delta^{\text{I}}_{\text{n}} - \delta^{\text{I}}_{\text{n}} = \ldots = \delta^{\text{I}}_{\text{2}} - \delta^{\text{I}}_{\text{1}}$  なので、 $t^{\text{I}}_{\text{n}} = 2 t^{\text{I}}_{\text{n-1}} = \ldots = n t^{\text{I}}_{\text{1}}$ 

【数7】

$$(t', = \frac{\delta'_1}{II})$$

である。二番目の設定において、

【数8】

$$\delta^{y} = \frac{\delta'}{n} = \delta^{y} = -\delta^{y} = \dots = \delta^{y} : -\delta^{y}$$

なので

【数9】

$$t^{H_{n}} = 2t^{H_{n-1}} = ... = nt^{H_{1}}(t^{H_{1}} = \frac{\delta^{H_{1}}}{U} = \frac{t^{I_{1}}}{n})$$

である。

【0034】図18は同一な確率を有する区間を基準に時間間隔を設定する方法を示している。確率分布を考慮した時間間隔では中心に近い部分で緻密な時間間隔を有する。

[0035] ここで、

【数10】

$$\int_0^{\delta_1} \psi(\eta) d\eta = \int_{\delta_1}^{\delta_2} \psi(\eta) d\eta = \int_{\delta_2}^{\delta_2} \psi(\eta) d\eta$$

であり、 $\delta_{\infty} - \delta_i > \delta_i - \delta_i > \delta_i - 0$ なので、 【数11】

$$t_1 < t_2 - t_1(t_1 = \frac{\delta_1}{U}, t_2 = \frac{\delta_2}{U})$$

である。

【0036】もし、このように設定した段階により一回 に垂直方向印刷エラーが補正されない場合は、図19A ないし図19Cに示した通り、前記で使用した時間間隔 を再び使用して補正する。

【0037】 Cの場合、 $\delta_{\bullet} - \delta_{\circ} > \delta_{\circ} - \delta_{\circ-1} > \delta_{\circ-1} - \delta_{\circ-1} > \delta_{\circ-1} - \delta_{\circ-2} > \cdots > \delta_{\circ} - \delta_{\circ} > \delta_{\circ} - \delta_{\circ}$ なので、一番目設定において、 $\delta_{\circ} < \delta_{\circ} < \delta_{\circ} < \delta_{\circ}$  であり、二番目設定において、 $\delta_{\circ} < \delta_{\circ} < \delta_{\circ} < \delta_{\circ} < \delta_{\circ}$  である。三番目設定においてはる。 $< \delta_{\circ} < \delta_{\circ} < \delta_{\circ} < \delta_{\circ} < \delta_{\circ} < \delta_{\circ} < \delta_{\circ}$  であるが、Cの値は無視しても良い。

【0038】とのように確率分布を考慮して時間間隔を設定する場合、一回補正すれば垂直方向の不整合による印刷エラーの量が減って細密に分割された中心近傍にエラーが移動するので、同一な時間間隔を使用してもさらに向上された補正が可能である。

【0039】図20はインクジェットプリンタのアレイ 50 を示した図。

ヘッドに装着されたチップ間の不整合による印刷エラー を補正する過程を全体的に示した順序図である。印刷エ ラーの補正を開始すれば、まず段階(S1)において、前 述した式(1)により印刷された画像に空白部ができな い範囲においてそれぞれのチップの基準位置に対する同 転角度の許容限界値を計算する。次いで、段階(S2)に おいて、前述した式(2)によりそれぞれのチップの回 転角度が段階(S1)で計算された許容限界値内に存する のかを判断する。もし、それぞれのチップが許容限界値 10 内に存しなければ、段階(S3)においてチップの加工公 差を補正してから再び段階(S2)を経る。それぞれのチ ップが前記許容限界値内に存すれば、段階(S4)におい てそれぞれのチップの少なくとも一端部に多数のノズル を追加設置し、追加された多数のノズルのそれぞれを使 用するか否かを所定の印刷テストパターンにより決めて チップ間の水平方向不整合による水平方向印刷エラーを 補正する。次いで、段階(S5)において、インクジェッ トプリンタのアレイヘッドのノズルに設けられたヒータ に印加する電圧パルスの基準時間を所定の印刷テストパ 20 ターンにより決めてそれぞれのチップ毎に相違に調節す ることで、それぞれのチップのインキ吐出時間間隔を調 節してチップ間の垂直方向の不整合による垂直方向印刷 エラーを補正することで、チップ間の不整合による印刷 エラーが補正される。

[0040]

【発明の効果】以上述べた通り、本発明の印刷エラー補 正方法によれば、最小限の印刷テストパターン及び最小 限の段階のみを使用してチップ間の不整合による印刷エ ラーを補正することができる。

1 【0041】本発明はその主要特徴をなす思想を逸脱しなく、他の特定形態に実施されうるととを理解できろう。従って、以上の例と実施例はいずれの場合も制限的なことではなく例示的なものとして考慮されるべきであり、本発明は以上の詳細な説明に限られてはいけない。【図面の簡単な説明】

【図1】 インクジェットプリンタのアレイヘッド用プリントバー及びこれに装着された単位チップを詳細に示した図。

【図2A】 単位チップの印刷方法を示した図。

【図2B】 図2Aの印刷方法によるヒータ印加電圧の 周期を示した図。

【図3】 単位チップの不整合の種類を示した図。

【図4A】 単位チップの基準位置及びその位置で印刷 媒体に印刷された画像を示した図。

【図4B】 単位チップの傾き位置とその位置で印刷媒体に印刷された画像を示した図。

【図5】 本発明により単位チップの傾き角度の限界値を設定することを示した図。

【図6】 単位チップの加工公差による傾き角度の範囲 を示した図

【図7】 単位チップの加工公差が0.04mmの際、 チップの傾きによる印刷画像のエラーを示した図。

【図8】 単位チップ間の不整合による印刷エラーの種類を示した図。

【図9】 単位チップ間の水平方向不整合による印刷エラー及び該エラーの補正を示した図。

【図10】 単位チップ間の垂直方向不整合による印刷エラー及び該エラーの補正を示した図。

【図11】 単位チップ間の水平方向不整合による印刷エラーが本発明により補正されることを示した図。

【図12A】 本発明により多数のチップ間の水平方向不整合による印刷エラーを補正する方法を示した図。

【図12B】 図12Aにより選択された印刷テストバターンを示した図。

【図13】 単位チップ間の垂直方向不整合による印刷 エラーが本発明により補正されることを示した図。

【図14】 単位チップ間の垂直方向不整合による印刷エラーが本発明により補正されることを示した図。

【図15A】 本発明に係るヒータ電圧印加のタイミング図。

【図15B】 図15Aにより選択された印刷テストバターンを示した図。

\*【図16】 単位チップ間の基準時間間隔を等間隔に設定されたことを示した図。

【図17A】 単位チップ間の基準時間間隔を等間隔により設定するのにおいて一番目設定を用いて多段階に補正する方法を示した図。

【図17B】 単位チップ間の基準時間間隔を等間隔により設定するのにおいて二番目設定を用いて多段階に補正する方法を示した図。


【図18】 単位チップ間の基準時間間隔を確率分布に 10 基づき設定することを示した図。


【図19A】 単位チップ間の基準時間間隔を確率分布を考慮して設定するのにおいて一番目設定を用いて多段階に補正する方法を示した図。

【図19B】 単位チップ間の基準時間間隔を確率分布を考慮して設定するのにおいて二番目設定を用いて多段階に補正する方法を示した図。


【図19C】 単位チップ間の基準時間間隔を確率分布 に基づき設定するのにおいて三番目設定を用いて多段階 に補正する方法を示した図。

20 【図20】 単位チップ間の水平及び垂直不整合による 印刷エラーを補正する過程を全体的に示した順序図。






【図14】




【図15B】














【図17A】




【図17B】






【図18】


【図19A】




【図19B】







## 【図20】



フロントページの続き

## (72)発明者 林 成澤

大韓民国ソウル特別市永登浦區新吉洞4656 宇星3次エービーティ301-701 Fターム(参考) 2C056 EA00 EB27 EB37 EC77 FA03

FA13 HA10

2C057 AF31 AG12 AG15 AL36 AM17 AN05 AP82 AR08 AR09 BA13